

COMMENT ACTIVER ET DÉSACTIVER LE RÉGULATEUR DE VITESSE ?

Le régulateur de vitesse permet au bout de 10 secondes de vitesse constante, à la trottinette de maintenir la vitesse sans avoir à appuyer sur la gâchette d'accélération.

Pour activer ou désactiver le régulateur de vitesse :

- 1 - éteindre la trottinette
- 2 - appuyer sur la gâchette de freinage et la maintenir appuyée jusqu'à la dernière étape
- 3 - allumer la trottinette en maintenant la gâchette de freinage appuyée
- 4 - appuyer 2 fois sur la gâchette d'accélération en maintenant la gâchette de freinage appuyée
- 5 - lâcher la gâchette de freinage

COMMENT LIMITER LA VITESSE MAXIMALE

Pour limiter la vitesse :

- 1 - éteindre la trottinette
- 2 - appuyer sur la gâchette de freinage et la maintenir appuyée jusqu'à la dernière étape
- 3 - allumer la trottinette en maintenant la gâchette de freinage appuyée
- 4 - appuyer 4 à 8 fois sur la gâchette d'accélération en maintenant la gâchette de freinage appuyée selon la limitation désirée :
 - 4 : mode débridé
 - 5 : 25 km/h
 - 6 : 20 km/h
 - 8 : 12 km/h
- 5 - lâcher la gâchette de freinage

ROULER PENDANT ET APRÈS LA PLUIE ?

A sa sortie du carton, l'utilisation sous la pluie est interdite, en revanche, la trottinette est utilisable après la pluie sur sol mouillé en prenant les précautions nécessaires :

- ne pas rouler sur les flaques d'eau
- rouler à basse vitesse, la roue arrière peut glisser sur sol humide
- laisser sécher la roue arrière avant de mettre la trottinette à la verticale pour éviter que l'eau s'infilte à l'intérieur du compartiment de la batterie.

REMARQUE : il est néanmoins possible d'étanchéifier la trottinette en suivant les instructions en bas de page, et surtout en étant très vigilant lorsque vous roulez sur sol mouillé